

pico lantern

ASSEMBLY METHOD

INSTAGRAM



WEB SITE



【取扱い上の注意】

【警告】誤った取扱いをしますと死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。●ガソリン・灯油・アルコール等を燃料として使用しないでください。燃料にはオイルランタン専用のパラフィンオイルをご使用ください。また、適合しないパラフィンオイルもありますので、煤などが発生した場合はすみやかに使用を中止してください。●開封後、使用前には必ずパーツ類の不足や破損等がないか確認してください。見つかった場合は使用しないでください。●屋内やテント内・換気の悪い所で使用しないでください。火災や火傷・酸欠や一酸化炭素中毒の恐れがあります。●周囲の燃えやすい物(テント・タープ)などの燃え移りに注意してください。火災や火傷の恐れがあります。●使用中は、周囲に可燃物(紙・プラスチック等)引火物(スプレー缶)を置いたり近づけないでください。火災や火傷の恐れがあります。

【注意】誤った取扱いをしますと負傷または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示します。●火気の使用や取扱いが禁止されている場所では、絶対に使用しないでください。●傾斜がある所や不安定な場所では使用しないでください。本品が傾き転倒する場合があります。●使用中はその場を離れず、周囲の安全や身の回りの安全を確認して使用してください。●パーツに無理な力や衝撃を加えたり、加工を加えて使用しないでください。

【使用前の注意】●製造過程で新品の製品に細かなキズ等が付く場合があります。品質上は問題ありませんのでそのままご使用ください。●本製品はオイルランタンとして設計されています。目的以外の用途での使用はしないでください。●火気を扱う製品のため、使用の前には必ず非常消火用の水を常備してください。●取扱説明書の粗大順序に従って使用ください。

【使用後の注意】●使用直後は本体に触れず、完全に冷えてから処理・撤去作業を行ってください。●破損や変形の恐れがあります。鎮火直後に水をかけるなどの急冷は避けてください。

【保管上の注意】●金属という素材は堅く強い一面、年月と共に変色する性質があります。使用に伴い、自然に変色していきます。使いついでいただくことで、素材特有の変化をお愉しください。●鉄製品のため錆が生じることがあります。保管の際には水気を取り除き乾燥した状態で保管してください。

【保証規定】以下の場合には保証期間内でも修理費をいただき、故障の状況によっては修理できないこともあります。また修理の際HODOの判断で製品交換をさせていただくことがありますのでご了承ください。当社が認める正規販売店以外での購入の場合、保証開始時期を証明するもの(お買い上げレシートなど)がない場合、お買い上げ後の落下・圧迫・衝撃などによる損傷、変形、取り扱いの誤りによる故障、ごみや錆による故障、本製品以外の機器が原因となって生じた故障、当社以外で行われた修理や改造で生じた故障複雑な扱いによる故障、設置場所の移送・輸送・移動・落下などの故障、消耗品の劣化、破損、故障および付属する不具合、天災など、不可抗力による故障。製造上の欠陥以外による製品の故障。素材の経年劣化による製品の寿命。そのほか当社の合理的判断に基づき資料と認められる場合、保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のために製品を送付される場合は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承ください。製品は、輸送中の事故がないよう、梱包してください。

【取扱い上の注意】小さなお子様のご使用は、危険を伴いますのでお止めください。

※この取扱い説明書は日本国内でのみ有効

【着火】

- ① 芯を2mmほど出す。
 - ② 上蓋を外し、着火してください。
 - ③ 炎を調整する場合は、一度炎を消して、芯を出し入れし着火～消火～調整を繰り返してください。
 - ④ 適切な炎の大きさになりましたら、上蓋を取り付けてください。
- ※上蓋を取り付ける際、炎の大きさによっては手を火傷する可能性がありますので注意してください。

【芯調整】

- ① 燃料瓶を外し、芯の調整をしてください。
- ② 芯に付属の調整ピンを上下することで、芯の調整が行えます。

【燃料瓶】

瓶の8割くらいを目処に、燃料を入れてください。
入れすぎると、持ち運ぶ際、燃料が漏れる可能性があります。

【燃料】

燃料にはオイルランタン専用の「パラフィンオイル」をご使用ください。
「灯油」を使用すると、煤が発生する原因になりますので使用しないでください。
また市販のパラフィンオイルの中には適合しないものもございます。
煤などが発生した場合、すみやかに使用を中止してください。

【上蓋】

蓋の上で何かを加熱するなど、ランタン以外の用途で使用方法、上蓋を固定している、磁石の磁力が落ちる場合がございます。
高温状態でのご使用には注意してください。

